

- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- 汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。  
●グラスの底面にある凸部は、接着剤で封じられています。先の鋭利なものでつついたり、はがしたりしないでください。また、熱により多少軟化することがあります。



## twin Glass

口元は1重なので、飲み物の温度がわかり安心です。

2重構造なので、飲み物の温度が変わりにくいです。冷たい飲み物を入れても結露しにくく、熱い飲み物を入れても、外側が熱くなりにくい形状です。

ガラス本体

耐熱ガラス  
(耐熱温度差 120°C)

接着封じ部

アクリル系接着剤



## お取扱い上の注意

- △直火にかけられません。
- △ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。
- △お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

## お手入れの方法

- △洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- △やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。



研磨材付  
スポンジ



スチール  
たわし



研磨材入  
ナイロンたわし



クレンザー



スポンジ



中性洗剤