

お手入れの方法

- ⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにガラスに傷のつくスポンジやクレンザーは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。



- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- 汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

材質のご案内



お取り扱い上の注意

- ⚠️ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。
- ⚠️ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。
- ⚠️ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ⚠️ 取っ手部分とガラス本体は分解できない構造になっております。危険ですので、絶対に分解しないでください。万が一取っ手の合わせ目が開いた場合は、使用しないでください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。



- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因となります。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

電子レンジでのご使用上の注意

- ⚠️ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。
- 突沸現象については、弊社ホームページ www.hario.com をご参照ください。



⚠️ ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。

- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置の際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- オープンレンジの自動メニューの自動メニューキーで電子レンジ加熱する際は、オープン機能が作動しないことを確認してお使いください。フタがとける危険があります。
- ※ V60 コーヒーサーバー-700 (VCS-02) は電子レンジ庫内の高さが 15cm 以上の電子レンジに対応しております。
- ※ V60 コーヒーサーバー-1000 (VCS-03) は電子レンジ庫内の高さが 17cm 以上の電子レンジに対応しております。



家庭用品品質表示法による表示
品名 耐熱ガラス製器具 耐熱温度差 120°C
使用区分 電子レンジ用

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO 株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富町9-3

製品についてのお問い合わせ先

HARIO 株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富町9-3
フリーダイヤル: 0120-39-8208
<http://www.hario.com>

804933
VCS共通 1209

HARIO

V60 Coffee Server V60 コーヒーサーバー

取扱説明書


お買いあげ誠にありがとうございます。正しく使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。



電子レンジ用



直火不可



⚠️ 注意
● オープン・直火は使用できません

■ 電子レンジでの加熱時間の目安 ■ (20°C → 75°C への目安時間)

製品サイズ ワット数	V60 コーヒーサーバー- 450	V60 コーヒーサーバー- 700	V60 コーヒーサーバー- 1000
	温める量 約450ml	温める量 約700ml	温める量 約1000ml
500W	約4分半	約6分半	約9分
600W	約4分	約5分半	約7分半
700W	約3分半	約4分半	約6分半

※ 加熱のしすぎにはご注意ください。

※ 加熱時間は電子レンジの機種やコーヒーの温度、量などによって異なりますので加減してください。