

## お手入れの方法/Product care

- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- 汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- This product may be washed in a dish washer. Please follow the instructions of your dishwasher manual.
- Diluted household bleach may be used for cleaning tough stains on glass. Please follow the instructions carefully when using household bleach.

## 材質のご案内/Material guide


ガラスボール/Glass bowl  
:耐熱ガラス(耐熱温度差120°C)

Heatproof glass  
(Heatproof temperature difference 120°C)  
●MADE IN JAPAN

## 目盛について About a scale

およそ  
Approx.

300ml  
200ml  
150ml  
100ml



## 家庭用品品質表示法による表示

品名 耐熱ガラス製器具  
使用区分 電子レンジ用  
耐熱温度差 120°C

### 取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

## HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

784790  
TI-300T 説明書 1212

製品についてのお問い合わせ先

## HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3  
フリーダイヤル:0120-39-8208  
<http://www.hario.com>

## HARIO CO., LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,  
Chuo-ku, Tokyo 103-0006 Japan  
<http://www.hario.jp>

# HARIO

徳利・粋  
tokkuri iki

iki



電子レンジ用

HEATPROOF GLASS

For microwave oven use only  
Do not expose to direct flame.

## 取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。  
正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

## Instruction Manual

Thank you very much for your purchase. For directions on how to use the product, please be sure to read the instruction manual. After reading the manual, store it in a safe place.

## お取り扱い上の注意

- △ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。
- △ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。

- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

## Handling precautions

- △ Handle the glassware with the utmost care.
- △ Do not use the heating appliance except the microwave oven.

- Refrain from using cracked, chipped, or highly-scratched glass since it may break unexpectedly.
- Do not use a metal spoon inside the glass bowl. It may cause breakage.
- Be careful when handling chipped or broken glass parts.
- Please follow your local regulations for disposal.

## 電子レンジでのご使用上の注意

- △ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。  
電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。
- 突沸現象については、弊社ホームページ [www.harrio.com](http://www.harrio.com) をご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。

- 加熱の際は、器をターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずコースターなどをご使用ください。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- くびれ部分より上に内容物を入れしないでください。電子レンジ加熱の際に溢れる恐れがあります。

## Caution in using the bottle at microwave oven

- △ Do not use heating equipment other than a microwave oven. Such use may cause sudden boiling and cause hot liquid to splatter violently (spontaneous bubbling). Do not pull your face close to the bottle when taking it out of a microwave oven.
- Please wipe off any water on the outside of the bottle before putting it in a microwave oven.
- Place the bottle at the center of the turntable on for efficient heating.
- Do not heat the bottle with only a small amount of liquid or empty.
- Please follow the instructions of your microwave oven manual.
- The bottle will get very hot after heating it in a microwave oven. Use a potholder or kitchen mitten and hold the body to carry the bottle. Please take care not to

place the bottle on vinyl table cloth or other non heat resistant material. Use a coaster or similar when placing the bottle on a table or a counter top.

- Please avoid wiping the bottle with wet cloth or to place it on a wet surface while it is still hot since such practice may cause the bottle to be damaged due to sudden drop in temperature.
- Do not fill above the neck of the bottle. Contents may overflow when heated in a microwave oven.

## お手入れの方法/Product care

- △ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- △ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。
- △ Use a soft sponge and mild dish detergent for cleaning.
- △ Do not use sponges with abrasive or metal scouring pads as they may cause damage. Do not use abrasive cleansers. They may damage or scratch the surface of the glassware.

