


V60 RANGE SERVER

V60 レンジサーバー



電子レンジ用



●オープン・直火は
使用できません

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

HARIO

電子レンジ使用上のコツ






○加熱時間のめやす○
(電子レンジの機種で異なります)

機 種	XVD-36 約360mL	XVD-60 約600mL	XVD-80 約800mL
	(容量はガラス器の9分目位)		
500Wタイプ	4分	7分	8分
600Wタイプ	3分半	6分	7分

※10分以上の加熱はフタ・取っ手変形の原因となります。ご注意ください。

- 加熱の際は、フタをしたままレンジサーバーをターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。
- 加熱のしすぎにご注意ください。吹きこぼれる場合があります。また、加熱後はフタが熱くなっておりますのでご注意ください。
- フタ・取っ手・バンドは、ポリプロピレン樹脂製です。電子レンジ以外の加熱器具でご使用になりますと変形することがあります。絶対に使用しないでください。

お取り扱い上の注意

-  電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。
-  ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。
-  お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。



電子レンジ



オープン/オープン
トースター



電気/ガス/石油
ストーブ等



ガスコンロ




シーツヒーター



ハロゲンヒーター

- ご使用前には洗浄をしてください。
- ケガ防止の為、お取り扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、燃えないゴミの分類でお出してください。

電子レンジでのご使用上の注意

 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

- 突沸現象については、弊社ホームページwww.harrio.comをご参照ください。

- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- オーブンレンジの自動メニューの自動メニューキーで電子レンジ加熱する際は、オーブン機能が作動しないことを確認してお使いください。フタがとける危険があります。

材質のご案内



Glass made with

HARIO Glass®




MADE IN JAPAN

Sustainable materials


ガラスボール:耐熱ガラス 耐熱温度差120℃

フタ・取っ手:ポリプロピレン 耐熱温度140℃

お手入れの方法

-  洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
 -  やわらかいスポンジでも、右図のようにガラスに傷のつくスポンジやクレンザーは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。
 -  取っ手部分とガラス本体は分解できない構造になっております。危険ですので、絶対に分解しないでください。万が一取っ手の合わせ目が開いた場合は、使用しないでください。
- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

- ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際、「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。



家庭用品品質表示法による表示

品名	耐熱ガラス製器具
使用区分	電子レンジ用
耐熱温度差	120°C

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

80443101 XVD共通説明書2301

■製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006

東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

<https://www.hario.com>



HOW TO USE