

## FAQ

### コーヒーメーカー

Q.水タンクは取り外して洗えますか？

A.水タンクは取り外しできません。お手入れの際は、クエン酸洗浄をお試ください。

#### ☆クエン酸洗浄やり方

①サーバーの600の目盛まで水を入れ、クエン酸を10g（大さじ1杯）加えてよく混ぜ、クエン酸水を作る。（クエン酸の替りに、大さじ1杯分のお酢を入れてもよい。）



②水タンクに、作ったクエン酸水を入れる。



③ドリッパーとサーバーを本体にセットする。（ペーパー、コーヒー粉は入れません。）

④電源を入れて、洗浄運転※をする。

⑤終わったらサーバーの水は捨て、5分以上たってから水だけで洗浄運転※をする。（クエン酸のニオイを取るため。）

※洗浄運転（クエン酸洗浄）

→[取扱説明書 P.8](#)をご覧ください。

#### ※2 石灰分の除去について

使っているうちに内部の給湯パイプ・切り替え弁などに湯アカ（水の中の石灰分）が付着しお湯の出がわるくなったり抽出スピードが遅くなります。使用頻度にもよりますが、3カ月～半年に一度くらいを目安に、クエン酸洗浄をしてください。