

## FAQ

Q.ホイッスルの音が鳴らなくなりました。何か原因はありますか？

A.ホイッスルの音はやさしい蒸気音のため、炊飯時の火力や水分量、また周りの環境により音が聞こえにくい場合がございます。その他、部品は全て揃っていますか？（一番上のホイッスルパーツが不足していると音は鳴りません。）

また、つまみ部分を分解して洗浄されていない場合、穴が詰まり音が鳴らなくなる原因となります。

