

## おいしいコーヒーの淹れ方 / How to brew

お手持ちのカップにアタッチメント、 ドリッパーをセットし、珈琲粉(中挽 き)を右図の下目盛まで入れ、粉は 少しゆすって平らにします。珈琲粉の 量は上目盛りを上限とし、お好みで 加減してください。

Set the attachment and dripper onto your cup. Fill with coffee grinds (medium grind) up to the measurement markings as shown in the diagram to the right. Shake the dripper カッティング 部分を合わせ てセット

上目盛り



(約12a)



to level the ground coffee. Please adjust the amount of grinds according to taste using the top measurement marking as a guide for the maximum amount.

2

沸かしたてのお湯を珈琲粉の中心 から粉全体に注ぎ、30秒程蒸らし ます。その後、中心より渦状にお湯 を注ぎます。

Pour hot water slowly to moisten the grounds from the center to the outward with moving circular pattern. Wait 30 seconds until next pouring.

お湯を注ぐ際カップ からあふれないよう、 ご注意ください。

Make sure that the cup does not overflow when pouring

hot water.

完全に抽出が終わったらドリッパー アタッチメントを外して出来上がり です。抽出後はドリッパーの側面が 熱くなっていますので取り外しの際 はドリッパーの端を持ってください。

The coffee is ready once brewing is completed and the dripper and attachment are removed for the cup. The surface of the dripper will be hot after use. Hold the dripper by the rim when removing it.

ポリエステルメッシュ フィルターのため、 コーヒーの微粉が出 ます。珈琲粉は中挽 きがお勧めです。

Fine grinds may pass through the polyester mesh filter. Using a medium grind is recommended.

## カフェオールドリッパーの特長 / Features

コーヒーの旨み成分のひとつであるコーヒーオイルが抽出できるポリエステルメッシュ を採用しました。コーヒー本来の独特なアロマをお楽しみください。また、ペーパー フィルターは使わず、そのままドリップできます。

Introducing a specialized polyester mesh that can extracts coffee oil which is one of the components of coffee's great flavor. Please enjoy the true aroma unique to coffee. Paper filters are not required when brewing coffee.

## お手入れの方法 / Product care instruction

- ●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器 洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ●長くお使いいただくうちに、まれに珈琲の油分の付着により、ドリッパーの目詰まりが生じる場合があります。その際は熱湯に浸け、やわらかいスポンジに中性洗剤をつけ、やさしく洗ってください。また、メッシュ部をやぶらないようご注意ください。
- ●洗浄の際は、ドリッパーを逆さにし、裏側から水をあて珈琲粉を洗い流してください。
- This product may be washed in a dishwasher. Please follow the instructions of dishwasher properly.
- Due to deposits of oil from the coffee, the dripper may become clogged with extended use. In such case, soak the dripper in hot water. Then use a sponge and mild detergent and gently wash the dripper. Please be careful not to tear the mesh filter

  Cafeor dripper Light
- When washing the dripper, turn it upside down and allow the water to hit the bottom of the dripper to wash off the ground coffee.

CFOL-1 カフェオール ドリッパー ライト Cafeor dripper Light 1杯用 For 1 cup



ドリッパー・アタッチメント:ポリプロビレン/耐熱温度120度 フィルター:ポリエステル Dripper, attachment: polypropylene/Heatproof temperature: 120°C Filter: Polyester

