



家庭用品品質表示法による表示

耐熱ガラス製器具

使用区分 熱湯用

耐執温度差

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し 熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれ
- 空だきをしないで下さい。
- ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやク レンザーなどを使用しないで下さい。
- ●使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋宮沢町9-3

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3 フリーダイヤル:0120-39-8208 http://www.hario.com

HARIO CO., LTD. 9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho, Chuo-ku,Tokyo 103-0006 Japan

Filter- in Bottle

Cold Brewed Tea

It is a new way to enjoy tea made with cold water Tea brewed with cold water has a mild rich flavor and no bitterness. Serve cold brewed tea like wine with vour meal. Enjoy your favorite cold

brewed teas using the Filter-in Bottle. since 1921 HARIO

Filter-in Bottle

Cold brewed tea 取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご 使用していただくため、この取扱説明書を必ず お読みください。また、お読みになりましたら、 大切に保管してください。

Instruction Manual Thank you for purchasing this HARIO product. Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use this product correctly. After reading it, store it in a safe place for future reference.

水出し茶の作り方 How to make Cold brewed tea

ガラスボトルの中に茶葉を 6 gを入れます。

Place 6 g of tea leaves into the glass bottle.

2 水を一番上の目盛り (300ml) まで入れます。

Fill the glass bottle with water up to the top measurement marking (300ml).

300ml

フィルターがセットされている 注ぎ口をガラスボトルにセット します。

※栓は抜いた状態でセットします。

Mount the removable bottle spout with the filter set inside onto the glass.

※ Leave the spout unplugged

4 注ぎ口に栓をセットし、冷蔵庫で3時間~6時間 抽出します。

Set the stopper into the spout and let the tea brew in the refrigerator for 3~6 hours.

5 注ぐ際は栓を外し、グラスに注ぎ入れます。 Unplug the spout and serve.

- ※茶葉により抽出時間が多少異なりますので、お好みにより加減してください。6時間程 冷蔵庫で抽出しますと、より深みのあるお茶が楽しめます。
- Extraction time varies depending on the type of tea leaves used. Please adjust
 brewing time according to taste. Enjoy a richer flavor by brewing for about 6 hours.

 Output

 Description

 Descripti
 - ※お作りになった水出し茶は早めにお召しあがりください。冷蔵庫で保冷されていても 雑菌が増殖し変質する恐れがあります。
- % Please drink the tea as soon as possible. The tea may become contaminated even when stored in the refrigerator.



Enjoying Cold brewed tea

美味しくお召しあがりいただくために

水出し茶は時間をかけてじっくり抽出するため、お茶の旨みがポットの底に沈澱します。お召しあがりになる前に底に沈んでいる茶葉がポット全体に広がるまで、撹拌してください。

[撹拌方法]

お茶を撹拌する際は、必ず栓をして平らな台の上に置いた状態で、ボットの底近くをしっかりと持ち、横方向に円を描くように回してください、ガラスボトル内に渦上の水流が発生し、沈殿している茶葉が全体に広がります。また、こぼれる危険がありますので、左右にゆすったり、ト下に振ったりしないでください。「下図参照」

注ぐ際は

全体に広がった茶葉がおちつき、再び底に沈み始めてから ゆっくり注いでください。茶葉が全体に広がっている時に一 気に注いだり、ボトルを逆むのような角度で注ぎますと注ぎ口に 茶葉が張り付いたり、フィルターのメッシュ部分を水で塞ぎます と注ぎづらくなりますのでで注音ください。

Cold brew tea is brewed slowly over time to extract the flavors. As time passes the flavors settle to the bottom of the glass bottle. Before drinking the tea please stir up the tea leaves at the bottom of the glass so they are spread evenly throughout the glass.

[How to stir up tea leaves]

When stirring up the tea leaves makes sure the stopper is set and the glass bottle is on a flat surface. Hold the glass near the bottom and move it in a circular motion. The water inside will swirl and the sunken tea leaves will spread throughout the glass. Do not shake the glass horizontally or vertically as this may cause the tea to spill.


(Use diagram to the right as reference)

Serving the tea

Serving the tea Please wait for the tea leaves that have spread throughout the glass bottle to start settling back to the bottom before serving the tea. Be careful when pouring the tea or turning the glass bottle upside down when the tea leaves have not settled. This may cause the tea leaves to stick to the removable bottle spout and the filter mesh may block the water from pouring smoothly.

フィルターを注ぎ口にセットする方法

How to set the filter inside the removable bottle spout



注ぎ口淵にあるツバを右にして、フィルターツマミを縦方向にし注ぎ口溝にフィルターの突起部を合わせてセットし、ツマミを90度回します。フィルターがしっかりセットされたか確認してください。

Turn the removable bottle spout so that the tab of the rim is pointing to the right. Set the filter inside the spout so that the knob is vertical. Twist the knob 90 degrees and confirm that the filter is securely set .

注ぎ口をガラスボトルにセットする方法

注ぎ口をガラスボトルにセットする際は必ず両手で注ぎ口の 肩の部分を押し込むようにセットします。パチっというはま った音がしますので曲がりなく全周はまっているか確認してく ださい。

※注ぎ口の筒部分を強く押すとフィルターがはずれる事があります。ご注意ください。

How to mount the removable bottle spout on to the glass Make sure to use both hands when mounting the removable bottle spout onto the glass bottle. Push down the spout until it clicks into place. Check to see that the spout has been mounted on straight all around.



お取扱上の注意

⚠ガラスは割れるものです。 洗浄やご使用時はてい ねいにお取扱いください。



▲ストレーナーのメッシュ部を外側から強く押さないで ください。破損の原因となります。

強く押す Push strongly

⚠ お子様がご使用になる際は、取扱上の注意をご指導の上、 一人では扱わせないようにしてください。また、幼児の そばで使用したり、幼児の手の届くところに置かないで ください。



Crack, Chip

●ご使用の前には洗浄をしてください。

- ●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがあ りますので、使用しないでください。
- ●ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすった りしないでください。破損の原因になります。
- ●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- ●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- ●お飲み物を入れて凍らせないでください。また、熱いお飲物を冷蔵庫に 入れる場合はさましてから入れてください。
- ●熱いお飲物を入れる際は倒れると危険ですので流し台などでお取扱 いください。また、持ち運びの際は、さましてからガラス本体をお持 ちください。
- ●熱いお飲物を入れると、シリコーン部分が軟化してはめ合わせがゆる。 くなることがあります。
- ●注ぎ□・栓部分をつかんで持ち運ぶことは絶対にしないでください。 ガラスが抜け落ちる場合があります。
- ●お茶を注ぐ際、ボトルを急に傾けると、注ぎ口から勢いよくお茶が 出てグラスから溢れてしまう場合がありますので、ご注意ください。



たたく Tan



さましてから ガラス本体を 持って運ぶ

Wait for the contents to cool before carrying the glass bottle

お手入れの方法

⚠洗浄する場合はやわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

▲ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。



持っての 持ち運び Hold the silicone part

- ●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。 その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- ●プラスチック製茶こしは、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますとプラスチックの耐久性が低下しますので、短時間の使用としてください。



Handling precautions

↑ Handle the glassware with the utmost care.

⚠ Please do not apply strong pressure from outside the mesh part of the strainer. The pressure may damage the mesh.

Mhen allowing children to use the product instruct children on the handling precautions and make sure that they are supervised. Do not use the product near young children.

Keep out of reach of young children.

- ■Wash before use.
 ■Refrain from using cracked chipped or highly-scratchedglass since
- it may break unexpectedly.
- ●Do not use a metal spoon inside the glass bowl. It may cause breakage.
- Be careful when handling chipped or broken glass parts.
- Please follow your local regulations for disposal.
 Please do not put a pot that there is liquid inside, in the freezer.
- Please but a pot in refrigerator after cooling down inside liquid.

 It can be harmful if the product filled with a hot beverage falls over.
- Handle in a sink or other place where it is safe to pour hot beverages. Please wait for the contents to cool before carrying the glass bottle.

 When hot beverages are poured into the glass bottle the silicone
- material may soften and become loose.

 Do not hold the silicone part when carrying the product. The glass may
- fall out.

 Please be careful when the bottle is tilted abruptly to serve tea. The tea
- Please be careful when the bottle is tilted abruptly to serve tea. The teamay gushout and cause cups to overflow.

Product care

- ♠ Do not use sponges with abrasives or metals scouring pads attached.
 - Cleaning with such sponges may cause damage.
- ⚠ Do not use abrasive cleansers. This may damage or scratch the surface of the glassware.
 - Use a soft sponge and mild dish detergent for cleaning.
- This product may be washed in a dish washer. Please follow the instructions of your dishwasher manual.
- Diluted household bleach may be used for cleaning tough stains.
 When using household bleach always follow the instructions properly.
 Please wash the glass thoroughly after bleaching.
- Please wasn the glass thoroughly after bleaching.

 Do not soak the plastic strainer in house hold bleach for a long period as this will degrade the durability of the plastic.