



電子レンジ用

⚠ 注意

- オープン・直火は使用できません

耐熱ガラス製

片口ボール

安心素材

片口

『持ちやすい』

Bowl

『注ぎやすい』

MADE IN JAPAN

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用して
いただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
またお読みになりましたら大切に保管してください。

HARIO

家庭用品品質表示法による表示

品 名 耐熱ガラス製器具

使 用 区 分 電子レンジ用

耐熱温度差 120°C

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

製品についてのお問合わせ先

HARIO株式会社

〒 103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル: 0120-39-8208

<http://www.hario.com>

791567


KB共通説明書1611

お手入れの方法

- ⚠ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。



研磨材付
スポンジ



研磨材入
ナイロンたわし



クレンザー



スチール
たわし



中性洗剤



スポンジ

-
- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
 - 汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

材質のご案内

ガラス本体
耐熱ガラス
(耐熱温度差 120°C)



お取扱い上の注意

- ⚠ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。
- ⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。
- ⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ご使用前には洗浄をしてください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。

- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。



目盛り表示について

- ガラス本体にプリントされています目盛り表示は目安目盛りとなっております。目盛り表示の容量に対し、±7%程度の誤差が生じる場合があります。お料理等でお使いになる際は、目安目盛りとしてお使いください。

電子レンジでのお取扱いについて

- ⚠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。**



突沸に注意

- 突沸現象については、弊社ホームページ www.hario.com をご参照ください。

- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- ガラスボールの下に、球面状のトレーなどを敷いて使用しないでください。容器底部とトレーの間に負圧が生じ、ガラスが割れる場合があります。

