


耐熱ガラス製保存容器

電子レンジ対応フタ付き



MADE IN JAPAN



電子レンジ用

⚠ 注意

● オープン・直火は
使用できません

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用して
いただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
またお読みになりましたら大切に保管してください。

HARIO

お取り扱い上の注意

⚠ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。



直火

⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。



ヒビ、カケ

⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。



たたく

- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- ご使用前には洗浄をしてください。

- フタの素材の特性上、色素の濃いものや、ニンニクなどにおいの強い食品が付いたり、長期保存をしますと色がついたり、においが残る場合があります。早めに洗浄してください。

電子レンジでのご使用上の注意

△液体が突然一気に吹き出す恐れがあります
(突沸現象)。

電子レンジから取り出す際は顔などを近づけない
でください。



突沸に注意

-
- 突沸現象については、弊社ホームページ www.harrio.comをご参照ください。
 - 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
 - ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
 - 電子レンジで油の多い食品の調理加熱は、フタを外してください。
 - 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
 - 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製



水滴

のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。

- ガラスボールの下に、球面状のトレイなどを敷いて使用しないでください。容器底部とトレイの間に負圧が生じ、ガラスが割れる場合があります。
- 多機能レンジ（オーブン機能・スチーム機能・トースター、グリル機能などのついた電子レンジ）で加熱する場合は、必ず電子レンジ機能のみで加熱してください。



持ち運びは
全体を持って




トレイの上に
置かない

電子レンジ以外のモードまたは、自動モードで加熱すると、高温になりプラスチックがとける危険があります。

材質のご案内

※フタをしたまま電子レンジ可



本製品のフタは密閉できるものではありません。サイズにより、嵌合の固さに差がありますが、異常ではありません。

お手入れの方法

- △洗淨する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- △やわらかいスポンジでも下図のようにクレンザーやガラスに傷の付く研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬ時に破損する原因となります。



クレンザー



研磨材入
ナイロンたわし



研磨材付
スポンジ



スチールたわし



スポンジ



中性洗剤

-
- 汚れのひどいときは家庭用漂白剤を薄めてご使用ください。その際、家庭用漂白剤の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いをしてください。
 - 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

冷凍保存についての注意

- 冷凍保存の際、食品が凍ると体積が増え、ガラスを押し広げる力が働いて破損しやすくなります。
- 液体の冷凍はしないでください。(例:味噌汁、コンソメスープ、だし汁、スープストック、牛乳、ジュース等)
- ごはん、おかゆの冷凍はおやめください。ごはんは、水分を多く含み、凍ると予想以上に体積が増えます。
※但し、ごはんの場合は軽くにぎり「おにぎり」状にしてガラスの側面と隙間ができるようにすると冷凍できます。
- カレー、ホワイトソース、ミートソース、トマトソース、ポタージュスープなどは冷凍できますが、詰めすぎや満杯の状態での使用はおやめください。

フタの開け方について



耳付きフタの場合

フタの耳を軽く広げるようにしてはずしてください。

家庭用品品質表示法による表示

品名	耐熱ガラス製器具
使用区分	電子レンジ用
耐熱温度差	120℃

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

<http://www.hario.com/>

790588

フタ付き保存容器共通説明書 1807