耐熱ガラス製

Leaf Tea Pot Clear

リーフティーポット・クリア

HARIO



⚠注意

●直火にかけられません

HEATPROOF GLASS

Hot Tea or Ice Tea

大きく深い茶こしなので茶葉がゆったりとジャンピングします。 紅茶・日本茶・ハーブティー・中国茶などお茶の種類を選ばず 使えるデザインです。

家庭用品品質表示法による表示

耐熱ガラス製器具

耐熱温度差 120℃

取扱い上の注意

- ●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し 水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が 熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれ た所に置かないで下さい。
- ●空だきをしないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやク
- レンザーなどを使用しないで下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社 〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

CHC POP 説明書 1701 786173

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9-3

http://www.hario.com

HARIO CO., LTD. 9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho, Chuo-ku, Tokyo

103-0006 Japan http://www.hario.jp



取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用して いただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 またお読みになりましたら大切に保管してください。

お取扱い上の注意

↑↑
ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいに お取扱いください。

↑ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使 用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。


- ●ご使用の前には洗浄してください。
- ●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損する ことがありますので使用しないでください。
- ●ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこす ったりしないでください。破損の原因になります。
- ●お茶等を注ぐ際は、必ずフタに手を添えて注いでください。
- ●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- ●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

お手入れの方法

⚠ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用し てください。

↑ やわらかいスポンジでも下図のようにクレンザーやガラス に傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジ などは使用しないでください。思わぬときに破損する原因と なります。

- ●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。 その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後 は十分に水洗いしてください。
- ●金属製茶こしは「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますとメッシュ部 の耐久性が低下しますので、短時間の使用としてください。
- ●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持 ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。







/↑電子レンジ加熱の際は、必ず茶こしを外してご使用ください。

♠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子 レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

- ●突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。
- ●外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- ●空だきや中身の少ない状態で使用しないでください。
- ●電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や 取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置 かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。

特長

- ●耐熱ガラス製なので、お茶の量やお茶の濃さがひと目でわかります。
- ●注ぎ口は、水切れの良い仕上げです。
- ●大きな茶こしなので茶葉がゆったり広がります。
- ●取り外しが簡単な茶こし付きなので茶葉のあとかたづけもさっとできます。
- ●茶こしを外せば、フタをしたまま電子レンジでミルク等の加熱用ポットと してご使用いただけます。

材質のご案内



この製品は日本で品質管理し、組立てたものです。