家庭用品品質表示法による表示

本体・フタ

100°C

フィルター

原料樹脂 PCT樹脂

ポリプロピレン 120℃

取扱い上の注意

耐熱温度

- ●火のそばに置かないで下さい。
- ●冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがあります。
- ●電子レンジでは使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

Filter-in 急 須 晶 since 1921 HARIO



詳しくはこちら

BPA FREE 実用容量 450mL





製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3 ナビダイヤル:0570-022-555 https://www.hario.com

HARIO CO., LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho, Chuo-ku,Tokyo 103-0006 Japan https://global.hario.com

86282400 FIK-45 説明書 2501

材質のご案内 / Material Guide

フタ: PCT 樹脂(トライタン) (耐熱温度 100℃) Lid: PCT resin(Tritan) (Heat resistance temperature: 100℃)

> フィルター:ポリプロピレン (耐勢温度 120°C)

Filter : Polypropylene (Heat resistance temperature : 120°C)

本体: PCT 樹脂 (トライタン) (耐熱温度 100℃)


Body: PCT resin (Tritan) (Heat resistance temperature: 100°C)

●MADE IN JAPAN





フィルターのセット方法 / How to Set the Filter



本体にある左右の溝に、フィルターの両端をしっかりと入れてください。

Please securely insert both ends of the filter into the grooves on the left and right sides of the body.

|煎茶の淹れ方 How to Brew Sencha Tea


急須本体にフィルターをセットし、茶葉を ティースプーン山盛り 2 杯 (5 ~ 6 g) 入れる。

Set the filter in the teapot and add 2 heaping teaspoons (5–6 g) of tea leaves.



沸騰したお湯 450mL を一度人数分の湯呑みに移して湯冷ましをし、急須に入れる。フタをして1分ほど待つ。

Pour 450 mL of boiling water into teacups for the number of servings, allow it to cool, and then transfer the water into the teapot. Close the lid and wait for about 1 minute.



人数分の湯呑みに廻し注ぎをする。

※廻し注ぎ:各湯呑みのお茶が同じ濃度になる ように少しずつ、数回に分けて注ぎわけること。

Pour the tea into the teacups for the number of servings. \times Pour a small amount into each teacup in turns to ensure each cup has an equal concentration.

■取扱説明書■


お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読み ください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

お取扱い上の注意

⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。 ↑ご使用時には火傷をしないよう十分ご注意ください。

⚠ 直火、電子レンジでご使用になれません。

↑お茶等を注ぐ際は、必ずフタに手を添えて注いでください。



- ●ご使用前には洗浄をしてください。●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。●廃棄する際は、各自治体の指 示に従い分別してください。●フタの1箇所のへこみは空気穴です。●柑橘類の皮部分には強い精油成分が含まれており、製品に付着した ままにすると、まれに表面が変化する場合があります。ご注意ください。●ラップフィルムを使用しないでください。本体に貼り付いて剥がれ なくなる場合があります。
- ●プラスチック製の部品は火のそばに置かないでください。●洗浄の際など、フィルターの紛失にはご注意ください。●フタ、本体などにみ られる線は、成型時に発生する痕です。亀裂やキズではありませんので、安心してご使用ください。

お手入れの方法

△ 洗浄する場合はやわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

- △ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやプラスチックに傷のつく研磨剤、または研磨粒子が ついているスポンジなどは使用しないでください。
- ●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。●汚 れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後 は十分に水洗いしてください。●プラスチック製の部品は、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますとプラスチックの耐久性が低下しま すので、短時間の使用としてください。

ご使用 いただけます





使用しないで ください











クレンザー スポンジ Instruction Manual

Thank you for purchasing this HARIO product. Please be sure to read this instruction manual thoroughly prior to use. After reading the manual, store it in a safe place for future reference.

Precautions for Use

- ⚠ Do not allow children to use this product. Do not use near children, and store out of reach of children.
- ! Please use extreme caution to avoid burns and other injuries during use.
- ♠ Do not expose to open flames. Do not use in microwave oven. ! Please make sure to hold the lid with your hand while serving tea.
- ⚠ Do not press the mesh section of the filter forcefully. Doing so may damage the product.





Hold down the lid. mesh forcefully.

- ●Wash the product before using for the first time. ●If the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care. Follow local rules on garbage disposal when disposing of this product. The indentation on the lid is air ventilation hole. Citrus peel contains strong essential oil which, in rare cases, may affect the surface of the product. Please be careful not to left attached for a long time. Do not use plastic wrap. It may stick to the product and become difficult to remove.
- Do not place plastic parts near open flames. Please take care not to lose the filter during cleaning or other handling.
- The lines visible on the lid and main body are marks created during the molding process. They are not cracks or scratches, so please use the product with confidence.

Product Care

↑ Use a soft sponge and neutral detergent to clean this product.

\(\) Do not use cleansers or sponges that contain abrasives, as doing so may scratch the product.

This product is dishwasher safe. Be sure to read the instruction manual provided with your dishwasher before use. ●If the product is particularly dirty, use a diluted household bleach. Be sure to read the handling precautions of the household bleach thoroughly. Rinse thoroughly with water after bleaching. Do not soak the plastic parts in household bleach for long periods of time, as doing so will reduce the durability of the plastic.

Compatible



Neutral detergent

Incompatible









