HARIO

熱湯用 ⚠注意
●直火にかけられません

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。
正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

For use with boiling water
⚠ CAUTION!
Do not expose to open flames

Instruction Manual

Thank you for purchasing this HARIO product.
Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use this product correctly.
After reading it, store it in a safe place for future reference.

热水用
不能直接放在火上烧

使用说明书

非常感谢您购买本产品。请务必阅读本说明书，确保正确使用。
另外，阅读后，请慎重保管。

家庭用品品質表示法による表示

品　　名	耐熱ガラス製器具
使用区分	熱湯用
耐熱温度差	120℃

取扱い上の注意

●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
●空だきをしないで下さい。
●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
●使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社
〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

83343400　JNP-700-T 説明書2112

材質のご案内 / Material guide / 材质标识



①②③⑤ 日本製　④ 中国製

この製品は日本で品質管理し、組立てたものです。

①②③⑤ MADE IN JAPAN　④ MADE IN CHINA

This product is assembled to strict quality control standards in Japan.

①②③⑤ 日本制　④ 中国制

本产品在日本进行质量管理、组装完成。

HARIO Glass™

HARIO Glass™ は HARIO の耐熱ガラス素材の商標です。

① フタ　：AS 樹脂 (耐熱温度 90℃)
② ウォータータンク　：AS 樹脂 (耐熱温度 100℃)
③ カートリッジ　：ケース / ABS 樹脂　パッキン / シリコーンゴム
④ パッキン　：シリコーンゴム (耐熱温度 180℃)
⑤ ガラス本体　：耐熱ガラス (耐熱温度差 120℃)

① Lid　：Acrylonitrile-styrene resin (Heat resistance temperature 90℃)
② Water tank：Acrylonitrile-styrene resin (Heat resistance temperature 100℃)
③ Cartridge　：Case / ABS resin　Packing / Silicone rubber
④ Packing　：Silicone rubber (Heat resistance temperature 180℃)
⑤ Glass body：Heatproof glass (Heat resistance temperature difference 120℃)

① 盖子　：AS 树脂 (耐热温度 90℃)
② 水箱　：AS 树脂 (耐热温度 100℃)
③ 滤芯　：容器 / ABS 树脂　密封垫 / 硅胶
④ 密封垫　：硅胶 (耐热温度 180℃)
⑤ 玻璃主体　：耐热玻璃 (耐熱溫差 120℃)

交換用カートリッジのご購入・お問い合わせ

HARIO　検索　または　フリーダイヤル：0120-39-8208

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社
〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3
フリーダイヤル:0120-39-8208
https://www.hario.com

HARIO CO., LTD.
9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,
Chuo-ku,Tokyo 103-0006 Japan
https://global.hario.com

ご使用前の準備

1



カートリッジ以外の部品を洗います。

清潔でやわらかいスポンジに中性洗剤をつけ、各部品をやさしく洗い、その後よくすすいでください。

- ●カートリッジは洗剤で洗わないでください。
- ●クレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。
- ●カートリッジ以外の部品は食器洗い乾燥機のご使用が出来ます。

2



ウォータータンクにカートリッジをセットします。止まるまでしっかりと押し込んでください。

3



カートリッジを洗浄します。

ガラス本体にセットし、ウォータータンクの線の位置まで水道水を注ぎ、水が全て下に落ちるのを待ちます。落ちた水は捨て、ガラス本体を水洗いしてください。

＊黒い粒が出ますが、活性炭の微粉末で無害です。

- ●カートリッジとウォータータンクの接続部より水が流れる場合はカートリッジの抜き差しを行ってください。
- ●35℃ 以下の水道水をお使いください。

Preparations Before Use

Clean the components other than the cartridge.

Use a clean, soft sponge with a neutral detergent and gently clean each component. Thoroughly rinse afterwards.

- ●Do not use the detergent to wash the cartridge.
- ●Do not use a sponge having remains of a cleanser, an abrasive or abrasive particles that could harm the glass.
- ●A dishwasher may be used to clean the components other than the cartridge.

Set the cartridge in the water tank.

Firmly push it in until it stops.

Clean the cartridge.

Set the glass body, pour tap water into the water tank up to the line, and wait for all the water to drip. Discard the dripped water and rinse the glass body.

＊Black grains will appear, but it is residual powder from activated carbon and is harmless.

- ●Unplug and replug the cartridge if water flows out of the connecting portion of the cartridge and the water tank.
- ●Use tap water at 35°C or below.

使用前的准备工作

除滤芯以外，清洁所有部件。

使用干净柔软的海绵和中性洗涤剂，轻柔地清洁每个部件。
然后，彻底冲洗。

- 请勿使用洗涤剂清洗滤芯。
- 请勿使用带有清洁剂残留物、磨料或磨料颗粒的海绵，以免使玻璃受损。
- 可以使用洗碗机来清洗除滤芯以外的部件。

将滤芯放入水箱中。
用力按压滤芯，直至无法推动。

清洗滤芯。

安装好玻璃主体，将自来水倒入水箱，直至达到指示水位。
然后，等待所有水滴落。倒掉滴落的水，并冲洗玻璃主体。

＊会出现黑色颗粒，但此为活性炭细粉，无害。

- 如果水从滤芯和水箱的连接部分流出，请拔下滤芯并重新插好。
- 使用 35℃或以下的自来水。

ご使用方法 / How to Use / 如何使用

＊ウォータータンク、ガラス本体に残っている水は全て捨ててからご使用ください。
＊Please use after discarding all the leftover water in the water tank and glass body.
＊在使用水箱和玻璃主体前，请先倒掉其中剩余的水。

1



ウォータータンクの線の位置まで水道水を入れてください。(700mL の目安線です。)
＊35℃ 以下の水道水をお使いください。

Fill the water tank up to the line with tap water. (Line indicates 700 mL.)
＊Use tap water at 35°C or below.

往水箱中注入自来水，直至达到指示水位。(水位 700 毫升。)
＊使用 35℃或以下的自来水。

2

5 ~ 10 min.

フタを取り付け、水が全てガラス本体に落ちるのを待ちます。
＊ろ過時間の目安は 5 ～ 10 分程度です。まれにろ過時間が長いことがありますが、ろ過能力は問題ありません。

Place the lid on and wait until all the water has dripped into the glass body.
＊The filtration time is approximately 5 to 10 minutes. The filtration may sometimes take longer than usual, but there is no problem with the effectiveness of the filtration.

盖上盖子，等待所有的水都滴进玻璃主体。
＊过滤时间约为 5-10 分钟。过滤时间有时可能比平时长，但不会影响过滤效果。

3



ろ過した水を注ぐ際は、ウォータータンクを外して注いでください。
＊ろ過した水は当日中にお使いください。夏場など気温の高い時は冷蔵庫等で 冷やして保存してください。

Remove the water tank when pouring the filtered water.
＊Please use the filtered water on the same day it is filtered. Store it in a refrigerator or another cool place during the summer or other periods of high ambient temperature.

倒入过滤后的水时，请取出水箱。
＊过滤水请于当天使用。在夏季或其他环境温度较高的时期，请使用冰箱冷藏，或存放于阴凉处。

毎日のご使用前に

カートリッジを洗浄します。(1日1回行います)

カートリッジの衛生性を保つ作業です。必ず毎日の使いはじめに行ってください。ウォータータンク、ガラス本体内に残っている水はすべて捨て、空にしてから行ってください。

＊35°C 以下の水道水をお使いください。

1

ウォータータンクに半分程度の水道水
(約 300mL) を入れてください。

2

ウォータータンクの水が全て落ちたら、
落ちた水は捨ててください。

カートリッジの仕様

ろ材の種類	活性炭･イオン交換樹脂
ろ過流量	0.1L / 分
ろ過能力	遊離残留塩素 60L(JIS S 3201) 全硬度 60L(原水全硬度50mg/L時)
ろ材の取換時期の目安	1日1回(1L)使用時：約2か月 原水全硬度50mg/L(as $CaCO_3$)以下の場合

カートリッジ・安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した⚠注意は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。
●この取扱説明書は、お読みになった後お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

水道水の飲用基準に適合した水 (水道水) をご使用ください。

体調を損なう恐れがあります。

正しく浄軟水をお使いいただくために。

浄軟水は消毒 (殺菌) 用の塩素が取り除かれた水です。そのため誤った使用方法下では雑菌が繁殖する場合がございます。下記注意事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●はじめてのご使用前には、本書記載の「ご使用前の準備」を行ってください。
●毎日の使い始めには、本書記載の「毎日のご使用前に」を行ってください。
●お使いにならない時は、本書記載の「保管方法」に従ってください。
●浄軟水は汲み置きしないで、早めにお使いください。
●本書記載の「お手入れ方法」に従って、こまめに洗浄してください。
●カートリッジの交換時期の目安は、水質・使用水量により異なります。
本書記載の「カートリッジ交換時期の目安」を参考に交換してください。
●水温 35°C 以下でご使用ください。

専用カートリッジをご使用ください。

表示のろ過能力が保証できません。

落下等で破損した場合はご使用をお止めください。

ケガをする恐れがあります。

長くお使いいただくために。

●水道水以外の液体は使用しないでください。破損の恐れがあります。
●高温になった器具や、火気の近くでは使用しないでください。熱による変形や、破損の恐れがあります。
●高温になる場所での保管は行わないでください。
●50°C 以上の温水につけないでください。熱による変形や、破損の恐れがあります。
●凍結させないでください。冷凍庫等に入れないでください。破損する恐れがあります。
●カートリッジにはあらゆる洗剤を使用しないでください。
●お手入れの際に、クレンザー、タワシ、メラミンスポンジなどを使用しないでください。表面に傷をつける恐れがあります。
●お手入れの際に、アルコールなどの薬品を使用しないでください。変色などの恐れがあります。
●カートリッジは、食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。破損する恐れがあります。

養魚用には使用しないでください。

残留塩素除去が不十分の場合魚が死ぬ恐れがあります。

お客様による分解、修理、改造はお止めください。

上記起因による全ての問題に弊社は責任を負えません。

カートリッジ・お手入れの方法

⚠ カートリッジは水道水で水洗いしてください。洗剤で洗わないでください。

⚠ メラミンスポンジや硬いたわしなどを使わないでください。

⚠ 食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。

⚠ お手入れ時、50°C以上の温水を使用しないでください。

カートリッジ・保管方法

●2日以上使わない場合は、水をすべて捨て、カートリッジを冷蔵庫で保管してください。再度ご使用になる時は、裏面の「毎日のご使用前に」に従ってください。

●2週間以上使わなかった場合は、新しいカートリッジに交換してご使用ください。裏面の「ご使用前の準備」に従ってください。

カートリッジ・こんなときは

症状	確認してください	対処方法
浄軟水が濁る	使い始めにカートリッジの洗浄をしましたか？	「ご使用前の準備」を行ってください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換してください。
浄軟水のろ過時間が長い	古いカートリッジではありませんか？	カートリッジを交換してください。
浄軟水のニオイ・味がおかしい	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換してください。
	カートリッジが汚れていませんか？	
	ガラス本体が汚れていませんか？	「ガラス本体・お手入れの方法」に従ってください。

交換用カートリッジについて

<カートリッジ交換時期の目安>

交換時期の目安はお使いの地域の水質・使用量によって異なります。
お使いの地域の硬度を確認し、表を参考にしてください。

全硬度 (mg / L)	1日1回 (1L)使用時の目安
50 未満	60 日
50～75	45 日
75～100	30 日
100 以上	15 日

日本国内の硬度map

※カートリッジ交換時期の目安は、毎朝のカートリッジ洗浄に 300mL を使用することを想定しています。1 日 1 回使用であれば、300mL+700mL=1L の目安量です。

交換用カートリッジは「JNPC-1浄軟水ポット・Pure 交換用カートリッジ」をお買い求めください。

<カートリッジの交換方法>

1



使用済みカートリッジを取りはずします。

ガラス本体からウォータータンクを外し、下から押し上げるようにして、使用済カートリッジを外してください。

2



各部品を洗浄してください。

「ご使用前の準備」に従って部品洗浄、カートリッジの取り付け・洗浄を行ってください。

ガラス本体・お取扱い上のご注意

⚠ 直火にかけられません。

⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。

⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ●ご使用前には洗浄をしてください。
- ●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ●ケガ防止の為、お取り扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
- ●ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- ●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- ●樹脂製の部品は火のそばに置かないでください。

ガラス本体・お手入れの方法

⚠ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

⚠ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

ご使用いただけます		使用しないでください			
スポンジ	中性洗剤	クレンザー	研磨材入 ナイロンたわし	研磨材付 スポンジ	スチールたわし

- ●ガラス本体・フタ・ウォータータンク・ウォータータンクパッキンは食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- ●ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

Before Use Every Day

Clean the cartridge. (Once every day)

This is to make sure the hygiene of the cartridge is maintained. Please be sure to do this every day before use. Before doing so, discard all the leftover water in the water tank and glass body, making sure they are empty.

* **Use tap water at 35°C or below.**

1

Fill the water tank about halfway with tap water (approximately 300 mL).

2

Discard all the water that drips from the water tank.

Cartridge • Material guide

Cartridge : ABS resin
Packing : Silicone rubber
Type of filter material : Activated carbon / ion exchange resin
Filtration flow rate : 0.1L / min
Filtration capacity : Free residual chlorine 60 L,
total hardness 60 L
(with raw water total hardness of 50 mg / L)

Warnings Regarding Cartridges and Safety

● Before use, please carefully read these safety warnings and use it properly.
●The warnings shown here may have a connection to serious outcomes depending on the situation. Please abide by them, as all content noted here is important and related to safety concerns.
●After reading this instruction manual, make sure to place it in a location where it can be easily found by any user.

[**Essential**] Be sure to do these.
[**Risk**] Do not do these.
[**No Disassembly**]

Use water that meets the drinking standards for tap water.

Not doing so may lead to health concerns.

Use the purified and softened water correctly.

Purified and softened water is water without the chlorine to sterilize it.
As such, bacteria may cultivate when it is not used correctly. Please carefully read and abide by the warnings below.

●Before using the device for the first time, follow the instructions listed in "Preparations Before Use" in this document.
●Before using everyday, perform the procedure in "Before Use Every Day" in this document.
●When not using the product, follow the instructions listed in "Storage Methods" in this document.
●Do not keep purified soft water stored, but instead use it as soon as possible.
●Follow the instructions listed in "How to Maintain" in this document and clean it diligently.
●The estimated time for cartridge replacement depends on the water quality and the amount of water used. Refer to "Cartridge Replacement Time Criteria" in this document when replacing the cartridge.
●Use tap water at 35°C or below.

Use dedicated cartridges.

The water filtration effectiveness is not guaranteed.

Stop use if it is damaged by falling.

Continued use may lead to injury.

How to guarantee safe use for a long term.

●Do not use liquids other than tap water. This may lead to damage.
●Do not use the product near sources of fire or appliances with high temperatures. The heat may deform or damage the product.
●Do not store in places with high temperatures.
●Do not use water hotter than 50°C on or in the product. The heat may deform or damage the product.
●Do not freeze. Do not put in the freezer, etc.This may lead to damage.
●Do not use any kind of detergent on the cartridge.
●Do not use a cleanser, scrubbing brush, or melamine sponge for maintenance. Doing so may damage the surfaces.
●Do not use chemicals such as alcohol for maintenance. Doing so may cause changes in the color of the product.
●Do not wash the cartridge in a dishwasher or dryer. Doing so may cause damage.

Do not use for fish breeding.

If the residual chlorine is not removed properly, it may kill fish.

Do not disassemble, repair, or modify the product by yourself.

Our company does not take responsibility for any problems that arise from doing so.

Cartridge • Product care

⚠ Rinse the cartridge with tap water. Do not clean it with detergent.
⚠ Do not use a melamine sponge or hard scrubbing brush.
⚠ Do not wash the cartridge in a dishwasher or dryer.
⚠ Do not use water hotter than 50°C for maintenance.

Cartridge • Storage Methods

- When not using the product for two days or more, discard all the water and store the cartridge in the refrigerator. Follow the instructions listed in "Before Use Every Day" when using it again.
- When not using it for two weeks or more, replace the cartridge with a new one. Follow the instructions listed in "Preparations Before Use."

Cartridge • Troubleshooting

Status	What to Check	Coping Method
The purified and softened water is muddy	Was the cartridge cleaned before use?	Follow the instructions in "Preparations Before Use."
There is a lingering smell	Is the cartridge past its replacement period?	Replace the cartridge.
The filtration time is long	Is the cartridge old?	Replace the cartridge.
The purified and softened water has a strange smell/taste	Is the cartridge past its replacement period?	Replace the cartridge.
	Is the cartridge dirty?	
	Is the glass body dirty?	Follow the instructions in "Glass body • Product care"

Replaceable Cartridge

< Estimated time to replace the cartridge >

The estimated replacement time will vary depending on local water quality and usage. Check the water hardness in your area and use the table as a reference.

Total hardness (mg / L)	estimate when using once a day (1L)
50 less than	60 days
50～75	45 days
75～100	30 days
100 or more	15 days

＊The cartridge replacement time estimate assumes the cartridge is cleaned using 300 mL every morning.
Using it once per day would make the criterion 300 mL + 700 mL = 1 L.

Please buy the "JNPC-1 Replacement Cartridge" for replacement.

< How to replace the cartridge >

1



Remove the used cartridge.

Remove the water tank from the glass body and remove the used cartridge by pushing it up from below.

2



Clean each of the parts.

Apply a neutral dish detergent on a clean and soft sponge and gently wash and rinse all the parts except for the cartridge.

Glass body • Precautions for Use

⚠ Do not expose to open flames.

⚠ Glass is fragile and may break. Handle carefully during normal use and cleaning.

⚠ Do not allow children to use this product.
Do not use near children, and store out of reach of children.

- Wash the product before using for the first time.
- Do not use the product if it is cracked, broken, or heavily scratched as it may break unexpectedly.
- To prevent injury, make sure there are no cracks or chips prior to use.
- Do not strike or scrape the inside of the glass container with a metal spoon. Doing so may damage the product.
- If the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care.
- Follow local rules on garbage disposal when disposing of this product.
- Do not place resin components near open flames.

Glass body • Product care

⚠ Use a soft sponge and neutral detergent to clean this product.

⚠ Do not use cleansers or sponges that contain abrasives, as doing so may scratch the glass.

Compatible		Incompatible			
Sponge	Neutral detergent	Cleanser	Nylon abrasive scrubbing brush	Abrasive sponge	Steel scrubbing brush

- Glass body, Lid, Water tunk, packing are dishwasher safe. Be sure to read the instruction manual provided with your dishwasher before use.
- If the glass is particularly dirty, use a diluted household bleach. Be sure to read the handling precautions of the household bleach thoroughly. Rinse thoroughly with water after bleaching.
- Please be careful when washing the inside of the glass. Be careful of injuries due to breakage when applying pressure from the inside and twisting the glass from the outside when washing.

每日使用前须知

清洗滤芯。（每天一次）

这是为了确保滤芯的卫生。每天使用前，请务必做到这一点。清洁滤芯前，请先倒光水箱和玻璃主体中剩余的水。

＊使用 35℃或以下的自来水。

1

注入自来水，直至水箱的一半（约 300 毫升）。

2

倒掉水箱中滴落的水。

滤芯・材质标识

滤芯：ABS 树脂
密封垫：硅胶
过滤材料的种类：活性炭 / 离子交换树脂
过滤流量：0.1L / 分
过滤能力：游离余氯 60L，
总硬度 60L（原水总硬度 50mg/L）

关于滤芯和安全的警告

●使用前，请仔细阅读这些安全警告和正确的使用方法。
●安全警告中描述了可能会发生的严重后果，但具体情况需具体对待。请遵守说明书中的相关规定，因为这些涉及安全问题的内容都非常重要。
●阅读完本说明书后，请确保将其放在任何用户易于拿取的位置。

请使用符合自来水饮用标准的水。

如果不遵守，可能会导致健康问题。

正确使用净软水。

净软水是没有经过氯气消毒的水。因此，如果使用不当，可能会滋生细菌。
请仔细阅读并遵守以下警告。

●首次使用本产品前，请参考本说明书中的“使用前的准备工作”。
●每天使用前，请参考本说明书中的“每日使用前须知”。
●不使用本产品时，请参考本说明书中的“如何存放”。
●请勿储存净化软水，并请尽快使用。
●请参考本说明书中的“如何保养”，定期清洁产品。
●滤芯更换时间取决于水质和用水量。
更换滤芯时，请参考本说明书中的“滤芯更换时间标准”。
●使用 35℃或以下的自来水。

请使用专用滤芯。

我们无法保证水的过滤效果。

如果摔坏了，请停止使用。

如果继续使用，可能会对身体产生危害。

如何保证长期安全使用。

●请勿使用除自来水以外的液体，以免导致损坏。
●请勿在火源或高温电器旁边使用本产品。高温会导致产品变形或受损。
●请勿将本产品存放于高温下。
●请勿使用 50℃以上的水。高温会导致产品变形或受损。
●请勿冷冻。请勿放入冰柜等。
●请勿在滤芯上使用任何类型的洗涤剂。
●请勿使用清洁剂、清洁刷或密胺泡棉来进行产品的保养，
以免损坏产品表面。
●请勿使用酒精等化学品来进行产品的保养，以免导致产品变色。
●请勿使用洗碗机或烘干机来清洗滤芯，以免导致损坏。

请勿用于养鱼。

如果没有去除残留的氯，则此水不适合用来养鱼。

请勿自行拆卸、维修或调整本产品。

本公司不承担由此产生的任何问题。

滤芯・保养方法

⚠请使用自来水来冲洗滤芯。请勿使用洗涤剂来清洗。

⚠请勿使用密胺泡棉或硬毛刷。

⚠请勿使用洗碗机或烘干机。

⚠请勿使用50℃以上的水来进行产品的保养。

滤芯・如何存放

●两天或更长时间不使用产品时，请将产品中的剩余水倒掉，并将滤芯置于冰箱中。重新使用时，请参考本说明书中的“每日使用前须知”。

●如果在两周或更长时间内没有使用本产品，请更换新的滤芯。请参考本说明书中的“使用前的准备工作”。

滤芯・认为发生故障时

状态	检查事项	处理方法
净软水很浑浊	滤芯在使用前是否清洗过？	请参考本说明书中的“使用前的准备工作”。
有一股挥之不去的气味	滤芯是否已经过了更换期？	更换滤芯。
过滤时间很长	滤芯是否已用了很久？	更换滤芯。
净软水有一股奇怪的气味或味道	滤芯是否已经过了更换期？	更换滤芯。
	滤芯是否干净？	
	玻璃主体是否干净？	请参考本说明书中的“玻璃主体・保养方法”。

更换滤芯

<滤芯更换预计时间>

预计更换时间将根据当地水质和用途而有所差异。
请核查您所在区域水的硬度，并使用下表作为参考。

全硬度 (mg / L)	一日使用一次(1L)的预估时间
低于 50	60 日
50～75	45 日
75～100	30 日
100 或以上	15 日

※滤芯更换时间可以是每日清晨用 300 毫升来清洗滤芯。
每天使用一次，标准为 300 毫升 +700 毫升 =1 升。

请购买"JNPC-1 替换滤芯"进行更换。

<滤芯更换方法>



移除已使用的滤芯。

从玻璃主体上取下水箱，并自下而上推出已使用的滤芯。



清洗各个部件。

在安装和清洗滤芯时，请遵循"使用前的准备工作"中的说明。

玻璃主体・使用注意事项

⚠ 不能直接放在火上烧。

⚠ 玻璃为易碎品。请于清洗及使用时特别注意。

⚠ 请勿让孩童使用。另外，请不要在幼儿旁边使用，不要放在幼儿的手可以够到的地方。

●初次使用产品前请清洗干净。
●一旦发现玻璃上有裂痕、缺裂及严重刮伤，请勿继续使用，可能会带来意想不到的破损。
●为防止受伤，请在使用前检查并确保没有裂纹或小缺口。
●请不要用金属勺等用力敲打、摩擦玻璃器的内表面。否则可能导致损坏。
●如有破损，处理时请小心避免受伤。
●废弃时，请按照当地政府的要求分类。
●请不要将塑料部件放近火源。

玻璃主体・保养方法

⚠ 清洗时，请使用柔软海绵和中性洗涤剂。

⚠ 即使是柔软的海绵，如果使用如下图所示会对玻璃造成损伤的去污粉，或者带有研磨粒子的海绵也会造成伤害，有可能导致重大破损，请勿使用。

可放心使用		请勿使用			
海绵	中性洗涤剂	去污粉	含研磨材料的尼龙刷	含研磨材料的海绵	钢刷

●玻璃主体，盖子，水箱，密封垫可在洗碗机或干燥机内使用。
在使用时，请仔细阅读洗碗机或干燥机的使用说明书。
●如果玻璃壶很脏，请将“家用漂白剂”稀释后再清洗。这种情况时，请务必遵守“家用漂白剂”的使用注意事项。漂白后请用水充分清洗。
●清洗玻璃内侧时，请充分注意。向玻璃内侧施加压力，用力擦洗玻璃内侧会导致玻璃壶破损，造成人员受伤。