

HARIO

COFFEE CANISTER

取扱説明書/Instruction Manual

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

Thank you for purchasing this HARIO product.

Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use this product correctly.

After reading it, store it in a safe place for future reference.



熱湯用

For use with boiling water



●直火にかけられません

Do not expose to open flames

MCN, MCNT 共通説明書1901

家庭用品品質表示法による表示

品名
使用区分
耐熱温度差

耐熱ガラス製器具
熱湯用
120℃

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社


〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

材質のご案内/ Material Guidel

MCN



MCNT



フタ/Lid: ABS樹脂
耐熱温度80℃
ABS
Heat resistance temperature 80℃
フタ金属部/Metal Part of Lid: ステンレス
Stainless Steel
パッキン/Gasket: シリコンゴム
耐熱温度180℃
Silicone Rubber
Heat resistance temperature 180℃
ガラスボール/Bowl: 耐熱ガラス
耐熱温度差120℃
Heatproof Glass
Heat resistance temperature difference 120℃

●MADE IN CHINA

HOW TO USE?

1.

珈琲粉や珈琲豆を入れ、フタツマミを上げた状態でフタをセットします。

Put the coffee powder or beans into the glass cotainer. Set the lid and please do not close the knob of lid.



2.

フタをガラスボールにセットしたら、ツマミを下へ押し下げます。


After setting the lid, please close the knob of lid.



3.

フタがしっかり閉まります。

Lid is closed tightly.



お取り扱い上の注意

- ⚠ 直火、電子レンジにかけられません。
- ⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱ください。
- ⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ご使用前には洗浄をしてください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- パッキンの素材の特性上、色素の濃いものやにんにくなどにおいの強い食品がついたり、長期保存をしますとにおいが残る場合があります。早めに洗浄してください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

Handling Precautions

- ⚠ Do not expose to open flames.

- ⚠ Do not use in microwave oven.
- ⚠ Glass is fragile and may break. Handle it appropriately during normal use and cleaning.
- ⚠ Do not allow children to use this product. Do not use near children, and store out of reach of children.
- Wash the product before using for the first time.
- Do not use the product if it is cracked, broken, or heavily scratched as it may break unexpectedly.
- Do not strike or scrape the inside of the glass container with a metal spoon. Doing so may damage the product.
- In the unlikely event the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care.
- Follow local rules on garbage disposal when disposing of this product.
- Due to the properties of the materials, colors or odors from food that has a strong color or odor such as garlic may transfer to the lid or packing if stored for a long period of time. Be sure to wash immediately after use.

お手入れの方法

⚠ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

⚠ やわらかいスポンジでも、右図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。


- ガラスボール、パッキンは食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際はお手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラスボールの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

Product Care

⚠ Use a soft sponge and neutral detergent to clean this product.

⚠ Do not use cleansers or sponges that contain abrasives, as doing so may scratch the glass.

- The glass parts and gasket is dishwasher safe. Be sure to read the instruction manual provided with your dishwasher before use.
- If the glass is particularly dirty, use a diluted household bleach. Be sure to read the handling precautions of the household bleach thoroughly. Rinse thoroughly with water after bleaching.



—製品についてのお問い合わせ先—

HARIO株式会社 HARIO CO., LTD.

〒103-0006
東京都中央区日本橋富沢町9-3
フリーダイヤル:0120-39-8208
<https://www.hario.com>

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,
Chuo-ku, Tokyo 103-0006 Japan
<https://www.hario.jp>