

# HARIO



熱湯用

# 押すだけ 密閉しようゆさし

## 取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。  
正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

802065

OMPS 共通説明書 1610


## 材質のご案内



フタ：シリコーンゴム  
耐熱温度：180°C



中栓：ポリプロピレン  
耐熱温度：90°C



本体ガラス：耐熱ガラス  
耐熱温度差：120°C

MADE IN JAPAN

## 製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル：0120-39-8208

<http://www.hario.com>

## 家庭用品品質表示法による表示

品 名 耐熱ガラス製器具

使 用 区 分 热湯用

耐熱温度差 120°C

### 取扱い上の注意


- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3


## ご使用方法

1



中栓をフタ裏に取り付けます。中栓の凸部とフタ裏の凹部の位置を揃えて奥までしっかりとはめてください。洗浄などする際に中栓を外しにくい場合は金属スプーン等を使って外してください。


②



中身を入れ、中栓を取り付けたフタを本体ガラスにセットします。注ぐ際は本体を傾けてフタ天面中央を押します。押している間注ぎ続けることができます。

## 注ぐ際のポイント

中身の水面がフタ  
中心あたりにくる  
角度を目安として  
傾けます。



押し続けたり  
しっかり押すと



少量ずつ注げます

一回だけ押したり  
弱く押すと



滴下できます

## お取扱い上の注意

⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。

⚠ お子様がご使用になる際は、取扱い上の注意をご指導の上一人では扱わせないようにしてください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- フタ部分をつかんで持ち運ぶことは絶対にしないでください。特に油分の多い調味料を入れた場合、ガラスが抜け落ちやすくなります。
- 油や中濃ソースなど、粘度の高い液体には使用できません。しょうゆやお酢などの粘度の低い液体を入れてご使用ください。

- 中身に固形物が入っていると詰まる場合があります。使用しないでください。
- フタ注ぎ口の素材の特性上、色素の濃いものやニンニクなどにおいの強い食品がついたままにしますと、色やにおいが移る場合があります。早めに洗浄してください。
- 火のそばに置くとフタ・中栓が変形するおそれがありますのでご注意ください。
- 注いだ後に注ぎ口に中身が溜まることがあります、しばらくすると中に浸透していきます。気になる場合は、注ぎを止める際に本体を起こしてから指を離すようにしてください。
- 横にしたまま、傾けたままにすると構造上中身が滴下する 있습니다. ご注意ください。
- 冷蔵庫から温かい部屋に移した時など室内の温度に差があると、容器内の空気が膨張して中身を押し出し、液だれを起こす場合がありますので、ご注意ください。
- ご使用後フタ等を外すときは、フタに付いた中身が飛び散る場合がありますのでご注意ください。

- 伝い漏れが起きる場合や注ぎ口に塩分等が固まってうまく出ないときは、フタと中栓を外しぬるま湯等で洗浄し水気をふき取ってからご使用ください。
- 中身を入れ替える際には、一度ぬるま湯等で洗浄し水気をふき取ってからご使用ください。
- フタと中栓はしっかりとめ合わせてください。フタに中栓をはめた後、フタ天面中央を何度も強めに押すと正しく機能しやすくなります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

### お手入れの方法

**!** 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

**!**やわらかいスポンジでも右図のよう  
クレンザーやガラスに傷のつく研磨材、  
または研磨粒子がついているスポンジ  
などは使用しないでください。思わぬときに  
破損する原因となります。

- フタ、本体ガラスは食器洗い乾燥機のご使用ができますが、中栓は小さなパーツの為、使用できません。フタ、本体ガラスのみでご使用の際はお手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。



スポンジ



中性洗剤



クレンザー



研磨材入  
ナイロンたわし



研磨材付  
スponジ



スチールたわし