


PEGASUS SERVER

ペガサスサーバー



電子レンジ用



直火不可

⚠️ 注意

●オープン・直火は使用できません

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

お取り扱い上の注意

⚠️ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。

⚠️ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。

⚠️ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

⚠️ ご使用時には火傷をしないよう十分ご注意ください。

⚠️ 取っ手部分とガラス本体は分解できない構造になっております。危険ですので、絶対に分解しないでください。万が一取っ手の合わせ目が開いた場合は、使用しないでください。



電子レンジ



直火

●ご使用前には洗浄をしてください。

●ケガ防止の為、お取り扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。

●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。

●ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。

●ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。

●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。

●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

●熱いお飲物を入れると、プラスチック部分が軟化してバンドがゆるくなり、左右にずれることがあります。

●ご使用中に取っ手に亀裂やゆるみなどの異常を感じた場合、絶対に使用しないでください。

●プラスチック製の部品は火のそばに置かないでください。



ヒビ、カケ



たたかない



ぬれた布



ぬれた台

電子レンジでのご使用上の注意

⚠️ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。



突沸に注意

電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

●突沸現象については、弊社ホームページ www.hario.com をご参照ください。

●外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。

●空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。

●ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。

●加熱の際は、フタをしたままサーバーを庫内の中心又はターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。

●電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。

●多機能レンジ(オープン機能・スチーム機能・トースター、グリル機能などのついた電子レンジ)で加熱する場合は、必ず電子レンジ機能のみで加熱してください。電子レンジ以外のモードまたは、自動モードで加熱すると、高温になりプラスチックがとける危険があります。


●加熱のしすぎにご注意ください。700W以上でのご使用は吹きこぼれる場合がありますので500W、600Wでご使用ください。

※ペガサスサーバー600(PES-02)は電子レンジ庫内の高さが16cm以上の電子レンジに対応しております。

※ペガサスサーバー1000(PES-03)は電子レンジ庫内の高さが19cm以上の電子レンジに対応しております。



水滴



持ち運びは全体や取っ手を持って

■ 電子レンジでの加熱時間の目安 ■

(20℃→75℃への目安時間)

容量 ワット数	約300mL	約600mL	約1,000mL
500W	約3分	約5分半	約9分
600W	約2分半	約4分半	約7分半

*加熱のしすぎにはご注意ください。

*加熱時間は電子レンジの機種やコーヒーの温度、量などによって異なりますので加減してください。

お手入れの方法

⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

ご使用いただけます	使用しないでください
<p>スポンジ 中性洗剤</p>	<p>クレンザー スポンジ 研磨材付 スポンジ ナイロンたわし たわし</p>

●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

●汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

●ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

●プラスチック製の部品は、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますとプラスチックの耐久性が低下しますので、短時間の使用としてください。

材質のご案内

MADE IN JAPAN



家庭用品品質表示法による表示

品 名 耐熱ガラス製器具 耐熱温度差 120℃

使用区分 電子レンジ用

取扱い上の注意

●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。

●空だきをしないで下さい。

●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。

●使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

80459400 PES 共通説明書 2401

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006

東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

<https://www.hario.com>