

FAQ

電子レンジ調理器具

Q.二度炊き炊飯の方法を教えてください。

A.以下の方法をご参照下さい。

お米を研いしてから水浸しはしないで炊きます。

①電子レンジ加熱し、庫内をのぞいてみて沸騰し始めたら加熱を一旦終了します。

目安時間/

500W-約4～6分

600W-約3分半～5分半

700W-約3～5分

②そのまま電子レンジ庫内で約10分待つ。

③再加熱する。

目安時間/

500W-約7分

600W-約6分

700W-約5分

④その後、約5分蒸らして出来上がり。

※ 最大加熱モードが800W以上の電子レンジをお使いの場合、加熱モードを600W以下に設定しご使用ください。

※ 無洗米の場合は、水の量を「水メモリ」より若干多く（高さで+1mm＝大さじ1杯程度）し、再加熱時間をそれぞれの目安時間に対し1～2分長めにします。